

КОНТРОЛЬНАЯ КАРТОЧКА ЭЛЕКТРОННОГО ТЕРМОИНДИКАТОРА «ФС-3»

Серийный № _____ № цикла измерений _____

Дата изготовления _____ РУ № ФСР 2012/14145

ОТПРАВИТЕЛЬ: _____

ДАТА И ВРЕМЯ НАЧАЛА КОНТРОЛЯ: _____

НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕПАРАТА: _____

СЕРИЯ ПРЕПАРАТА: _____

Ф.И.О., ПОДПИСЬ ОТВЕТСТВЕННОГО ЛИЦА: _____ / _____ /

**ВНИМАНИЕ! ДЛЯ ЗАВЕРШЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ НАЖМИТЕ КНОПКУ «СТАРТ / СТОП».
СНИМИТЕ ПОКАЗАНИЯ С ТЕРМОИНДИКАТОРА И ЗАПОЛНИТЕ КАРТОЧКУ:**

ПОЛУЧАТЕЛЬ: _____

ДАТА И ВРЕМЯ ОКОНЧАНИЯ КОНТРОЛЯ: _____

Ф.И.О., ПОДПИСЬ ОТВЕТСТВЕННОГО ЛИЦА : _____ / _____ /

ПОКАЗАНИЯ ТЕРМОИНДИКАТОРА:

информация на дисплее	указать «Да» или «Нет», № диапазона
НОРМА	
ТРЕВОГА	
№ диапазона температуры	

ПАМЯТКА ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

ВНИМАНИЕ! Перед началом использования термоиндикатора ознакомьтесь с руководством по эксплуатации
Перед запуском **ВЫДЕРЖАТЬ** термоиндикатор при температуре (от +2°C до +8°C) не менее **30 минут**

ДЕЙСТВИЯ

1. **Как запустить:** НАЖАТЬ кнопку «СТАРТ / СТОП», измерения температуры начнутся через 15 минут, в течении этого времени на дисплее мигают символы.
2. **Как завершить измерения:** НАЖАТЬ кнопку «СТАРТ / СТОП».
3. **Как посмотреть результат после завершения измерений:** НАЖАТЬ кнопку «СТАРТ / СТОП».
4. **Как перезапустить:** во время индикации результата НАЖАТЬ кнопку «СБРОС», а затем повторить п.1

ИНДИКАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТА

1. «НОРМА»: температура в диапазоне $+2^{\circ}\text{C} \leq T^0 \leq +8^{\circ}\text{C}$
2. «ТРЕВОГА», «3»: суммарно более 48 часов при $+8^{\circ}\text{C} < T^0 < +20^{\circ}\text{C}$
3. «ТРЕВОГА», «4»: суммарно более 20 часов при $+20^{\circ}\text{C} \leq T^0 < +30^{\circ}\text{C}$
4. «ТРЕВОГА», «5»: суммарно более 10 часов при $+30^{\circ}\text{C} \leq T^0 < +45^{\circ}\text{C}$
5. «ТРЕВОГА», «6»: однократно более 1 часа при $T^0 \geq +45^{\circ}\text{C}$
6. «ТРЕВОГА», «1»: однократно более 1 часа при $T^0 \leq -0,5^{\circ}\text{C}$

Более подробную информацию о длительности выхода температуры за пределы указанных выше диапазонов можно получить, передав термоиндикатор изготовителю

Информацию по использованию термоиндикатора можно получить по тел.: +7 (495) 221-67-40
доб.142. Адрес для корреспонденции: 141720, Россия, Московская обл., г. Долгопрудный, мкрн.
Хлебниково, ул. Новое шоссе, д.1. В интернете: www.ccbox.ru